

### 2.3. Minuterie

- vérifier que l'étiquette de certification est lisible
- Mettre la minuterie sous tension.
- Vérifier que le voyant vert de mise sous tension est bien allumé.
- Sélectionner la dent 27-28 et le type de film 5 et faire une exposition. Vérifier que le voyant de rayons X s'allume pendant l'exposition, que le compteur se décrémente jusqu'à zéro et que le signal sonore s'interrompt à la fin de l'émission des rayons X.
- Faire une exposition et vérifier que le voyant rouge "erreur de manipulation" s'allume et qu'un signal sonore différent du précédent retentit lorsque le bouton du déclencheur est relâché avant la fin de l'exposition.



En effet, l'opérateur doit maintenir le bouton du déclencheur enfoncé tant que l'exposition n'est pas terminée.

### 2.4. Autotest

- Mettre la minuterie hors tension.
- Appuyer sur la touche RVG et simultanément mettre la minuterie sous tension. Attendre que le voyant de la dent 41-42 s'allume pour relâcher la touche RVG. Toutes les fonctions et tous les voyants de la minuterie seront automatiquement testés (exceptés le voyant d'émission des rayons X et le voyant de l'alarme n° 3 correspondant à l'alarme microprocesseur qui sont testés mais ne s'allument pas). Un bref signal sonore avertit de la fin du test.

Si un des voyants ou le signal sonore ne fonctionne pas, contacter votre distributeur agréé TROPHY.

A la fin de cette vérification préventive, vérifier que le **manuel d'utilisation** est bien disponible avec l'appareil.

### 2.5. Installation électrique

- vérifier que les masses sont correctement installées
- vérifier que l'alimentation secteur se trouve bien dans les limites décrites dans le manuel d'installation

**☞ Au cas où une de ces vérifications ne donnerait pas satisfaction, il est conseillé de faire appel à un technicien qualifié de votre distributeur agréé TROPHY. Entre-temps, il est recommandé de ne pas utiliser l'appareil.**