

CODES ERREURS

N° de défaut	Etape	Résolution
1	Réservoir d'eau vide	<ul style="list-style-type: none"> - Appuyer sur les deux touches « Retour » en même temps - Remplir le réservoir - Si remplissage automatique par déminéralisateur, vérifier l'arrivée d'eau et /ou remplacer la cartouche de déminéralisation.
4	1 ^{er} prévide	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyer ou remplacer le joint de porte - Appareil trop chaud : Attendre 15 min porte ouverte et relancer le cycle - Vérifier que le tuyau d'évacuation ne soit pas plié <i>Seul 0,80 bar</i> • Appuyer sur les 2 touches « Retour » en même temps pour revenir à l'affichage initial
8	1 ^{er} chauffage	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier le chargement de l'appareil - Vérifier le détecteur de niveau dans le réservoir - Vérifier la propreté du réservoir d'eau - Vérifier l'inclinaison de l'appareil * Réarmer le thermostat * Appuyer sur les 2 touches « Retour » en même temps
9	Purge avant le 2 ^{ème} prévide	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier que le tuyau d'évacuation ne soit pas plié * Attendre 15 min porte ouverte et relancer le cycle * Appuyer sur les 2 touches « Retour » en même temps
10	2 ^{ème} prévide	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyer ou remplacer le joint de porte - Appareil trop chaud : Attendre 15 min porte ouverte et relancer le cycle - Vérifier que le tuyau d'évacuation ne soit pas plié * Appuyer sur les 2 touches « Retour » en même temps pour revenir à l'affichage initial
13	2 ^{ème} chauffage	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier le chargement de l'appareil - Vérifier le détecteur de niveau dans le réservoir - Vérifier la propreté du réservoir d'eau - Vérifier l'inclinaison de l'appareil * Réarmer le thermostat * Appuyer sur les 2 touches « Retour » en même temps * Attendre 15 min porte ouverte et relancer le cycle
14	Purge avant 3 ^{ème} prévide	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier que le tuyau d'évacuation ne soit pas plié * Attendre 15 min porte ouverte et relancer le cycle * Appuyer sur les 2 touches « Retour » en même temps * Attendre 15 min porte ouverte et relancer le cycle
15	3 ^{ème} prévide	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyer ou remplacer le joint de porte - Appareil trop chaud : Attendre 15 min porte ouverte et relancer le cycle - Vérifier que le tuyau d'évacuation ne soit pas plié * Appuyer sur les 2 touches « Retour » en même temps pour revenir à l'affichage initial
18	3 ^{ème} chauffage	<ul style="list-style-type: none"> - Fuite de porte : remplacement ou nettoyage du joint de porte - Vérifier le chargement de l'appareil - Vérifier le détecteur de niveau dans le réservoir - Vérifier la propreté du réservoir d'eau - Vérifier l'inclinaison de l'appareil * Réarmer le thermostat * Appuyer sur les 2 touches « Retour » en même temps