AFRISO

1 Sicherheit Security Securité Sicurezza Seguridad Veiligheid Bezpiecze stwo Securitate



AFRISO-EURO-INDEX GmbH

Lindenstr. 20
74363 Güglingen

Tel: +49 7135 102- 0
Fax: +49 7135 102-147

info@afriso.com
www.afriso.com

2 Produkt Product Produit Producto Prodotto Product Produkt Produs

	Art. No.	Ø	min. °C	max. °C	≤ 2h	bar min	bar max	
	77700	**A** - G 3/8 **B** - R 3/8	≥ - 20 °C	≤ 110 °C	≤ 120 °C	≥ 0,2 bar	≤ 12 bar	
	77706	**A** - G 3/8 **B** - R 1/2	≥ - 20 °C	≤ 110 °C	≤ 120 °C	≥ 0,2 bar	≤ 12 bar	
	77710	G 3/8	≥ - 20 °C	≤ 110 °C	≤ 120 °C	≥ 0,2 bar	≤ 12 bar	
	77752	G 1/2	≥ - 20 °C	≤ 110 °C	≤ 120 °C	≥ 0,2 bar	≤ 12 bar	
	77766	G 3/8	≥ - 20 °C	≤ 95 °C	≤ 120 °C	≥ 0,2 bar	≤ 8 bar	
	77761	G 1/2	≥ - 20 °C	≤ 95 °C	≤ 120 °C	≥ 0,2 bar	≤ 8 bar	
 77729 77730	77729	G 3/8	≥ - 20 °C	≤ 95 °C	≤ 120 °C	≥ 0,2 bar	≤ 8 bar	
	77730	**A** - G 3/8 **B** - R 3/8	≥ - 20 °C	≤ 95 °C	≤ 120 °C	≥ 0,2 bar	≤ 8 bar	
	77753	R 1/2 DIN 3858	≥ - 20 °C	≤ 110 °C	≤ 120 °C	≥ 0,2 bar		
 77900 77996	77900	G 3/8	≥ - 20 °C	≤ 150 °C	≤ 170 °C	≥ 0,2 bar	≤ 6 bar	
	77996	G 3/8	≥ - 20 °C	≤ 150 °C	≤ 170 °C	≥ 0,2 bar	≤ 6 bar	

	77326 77327	**A** - G 3/8 **B** - R 1/2	≥ - 20°C	≥ 110 °C	≥ 120 °C	≥ 0,2 bar	≥ 12 bar	

3 **Montage** **Mounting** **Montage** **Montaje** **Montaggio** **Montage** **Monta** **Instalarea**







3.1 3.2 3.3 3.4a - 3.7a 3.8

3.1 3.2 3.3 3.4b - 3.7b 3.8

3.1 3.2 3.3 3.4c - 3.7c 3.8















4 Betrieb Operation Service Operación Operazione Bedrijf Eksploatacja Opera ie









5 Wartung / Störungen Maintenance / malfunctions Maintenance / dérangements Mantenimiento / errores Manutenzione / errores Onderhoud / storingen Konserwacja / defeci Între inerea / defec iunile



© Copyright - AFRISO-EURO-INDEX GmbH